



EUROTRONIC

Motores y automatismos

KUMO WAVE

BD.100.001



Equipos compatibles:

- KIK 1/ 15
- Gama Basic
- Gama Plus
- Sky tronic
- Star tronic
- Automatismos y mandos Eurotronic

Características:

- Receptor interno 433.92 MHz

Sincronización:

- Alexa
- Google Home
- Siri
- IFTTT

INFORMACIÓN

- **Añadir habitación:**

Descripción:

- La **Habitación** tiene la función de manipular todos los motores de un mismo espacio de manera simultanea ajustándolos a la misma altura con una sola orden o uso del emisor (Bajar motores, subir motores, motores en posición favorita...).

- **Añadir escenario:**

Descripción:

- El **Escenario** tiene la función de manipular ciertos motores en específico a una posición concreta para un momento determinado. Por ejemplo: (Modo cine: bajar motores/ Modo mañana: subir motores/ Modo tarde: posicionar motores a media altura).




1 Descargar la APP Eurotronic



¡Escanéame!



2 Acceder o registrarse




• INICIAR SESIÓN O REGISTRARSE.

• INTRODUCIR CORREO.

• INTRODUCIR CONTRASEÑA Y CONFIRMARLA.


3 Enlazar Kumo Wave



- AÑADIR DISPOSITIVO.



- SELECCIONAR KUMO.




- SELECCIONAR KUMO A ENLAZAR.




- PULSAR DURANTE DOS SEGUNDOS EL BOTÓN DEL KUMO.



- SELECCIONAR MÉTODO DE CONEXIÓN.




- ELEGIR WIFI 2.4 GHZ E INTRODUCIR CONTRASEÑA.



- **PULSAR SIGUIENTE PARA CONFIRMAR ENLACE.**




- **EDITAR KUMO AL GUSTO PERSONAL.**



- **POR ÚLTIMO ASIGNAR UN NOMBRE PARA EL KUMO .**


4 Enlazar dispositivo




- AÑADIR DISPOSITIVO.




- SELECCIONAR MOTOR.




- ELEGIR TIPO DE APLICACIÓN




- ESCOGER EL HUB A ASOCIAR.




- ESCOGER TIPO DE MOTOR.




- SELECCIONAR MÉTODO DE ENLACE.




- SEGUIR INSTRUCCIONES PARA MOTOR.




- SEGUIR INSTRUCCIONES PARA EMISOR BIDIRECCIONAL.



- SEGUIR INSTRUCCIONES PARA EMISOR UNIDIRECCIONAL.






- PULSAR SIGUIENTE PARA CONFIRMAR ENLACE DEL MOTOR.



- ACCEDER A AJUSTER PARA PERSONALIZAR EL DISPOSITIVO.



5 AÑADIR HABITACIÓN



- SELECCIONAR AÑADIR HABITACIÓN NUEVA.

- ASIGNAR UN NOMBRE A LA HABITACIÓN.




- PULSAR EN LA HABITACIÓN DESEADA Y SEGUIR EL PASO "2" PARA AÑADIR LOS DISPOSITIVOS.



- PULSAR EL BOTÓN DE OPCIONES DE LA HABITACIÓN DESEADA.

- ASIGNAR LA POSICIÓN DE LA HABITACIÓN.



6 AÑADIR ESCENARIO



- SELECCIONAR AÑADIR NUEVO ESCENARIO.

- ASIGNAR UN NOMBRE PARA EL ESCENARIO.

- ELEGIR EL DISPOSITIVO YA ENLAZADO QUE VAMOS A AÑADIR.



- DEFINIMOS EL PORCENTAJE PARA EL MOTOR.

- PULSAREMOS DOS VECES EL BOTÓN DE "HECHO" PARA CONFIRMAR.



CORTINAS Y AUTOMATISMOS EUROPE S.L.U

Contacto Asistencia Técnica

Correo: tecnico@eurotronic-europe.com

Tel.Movil: +0034 670397221

Tel: +0034 932 420 108

C/Pica d'Estats, 108-118
Polígono Industiral Sant Isidre 08272
Sant Fruitós de Bages (Barcelona)
ESPAÑA

Web: <https://www.eurotronic-europe.com>